





PASS MASTER E0/E45

pour machines Trumpf



Dim „b1“	s=
2,8	0,5
2,8	0,8
4,8	0,8
6,3	0,8

**Cosses pour mise à la terre
directement usiné sur la tôle
suivant DIN 46342 occupant 1 poste**



- utilisation d'un seul poste (Multitool 5 postes)
- travail rapide
- rentable