

distributeur exclusif pour la France et pays francophones:





MANUEL D'UTILISATION 10/2019-FR

ps:®beta-V2®

# ps:®beta-V2®

### POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION A ET B

1.

Faire correspondre les deux repères de la tête et du guide.

2.

Désassembler le guide.









3. Dévisser le poinçon.



Sortir la plaque de dévêtissage.



# ps:®beta-V2® pour machines type tourelle épaisse - station a et b

5.

Visser le poinçon neuf ou affûté en laissant une ouverture de 5 à 15 mm.





7. Enfiler le guide dévêtisseur sur le poinçon et faire correspondre la forme de la plaque de dévêtissage à celle du poinçon.



6. Glisser la plaque de dévêtissage.



8. Enclencher le guide sur la tête (en faisant correspondre les deux repères).



# ps:®beta-V2®


### POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION A ET B

9.

Réglage de la longueur du poinçon en poussant sur le bouton et en en faisant tourner le guide par rapport à la tête.







# ps:®beta-V2®

### POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION C, D ET E

1.

Pousser le bouton de verrouillage du dévêtisseur (le dévêtisseur est automatiquement éjecté).





3. Positionner le porte-outil dans la douille PASS adaptée à la station. Ouvrir la vis de fixation du poinçon (clé 6 pans sw = 10 mm)



# $ps: {}^{\mathbb{B}}beta-V2^{\mathbb{B}}$ pour machines type tourelle épaisse - station c, d et e



6. Serrer la vis de fixation du poinçon Couple de serrage conseillé: 120 Nm Attention les vis périphériques sur la tête ne doivent en aucun cas être démontées!!



5. Insérer le nouveau poinçon ou le poinçon affûté.



7. Mettre le dévêtisseur en place.



### MANUEL D'UTILISATION

## ps:®beta-V2®

### POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION C, D ET E


8.


Réglage de la longueur du poinçon (~0,5 mm à 1 mm dans le dévêtisseur) en poussant sur le bouton et en en faisant tourner le guide par rapport à la tête.




Si vous deviez rencontrer des problèmes, comme par exemple la casse de ressorts, vous pouvez renvoyer le porte-outil pour réparation.

P&G Outillage







## SALVAGNINI | TOURELLE ÉPAISSE | TRUMPF



2, rue de Strasbourg 68220 Hésingue | France **WEB:** www.pg-outillage.fr **MAIL:** info@pg-outillage.fr

**TEL:** +33 (0) 389 67 40 22 **FAX:** +33 (0) 389 69 81 91



Am Steinkreuz 2 95473 Creußen | Germany **WEB:** www.pass-ag.com **MAIL:** info@pass-ag.com

**FON:** +49 (0) 92 70 / 9 85 - 0 **FAX:** +49 (0) 92 70 / 9 85 - 99